

Guide til komplette belægningspakker

Sådan anlægger du terrasse og belægning – trin for trin

Billige-Fliser.dk



Planlæg dit belægningsprojekt

Mål arealet op, vælg belægningstype og sørg for fald væk fra bygninger (ca. 2 cm pr. meter). En komplet belægningspakke sikrer korrekte mængder.

Forbered underlaget korrekt

- Grav ud til ca. **20–25 cm dybde** afhængigt af belastning.
- Fjern al muldjord og løst materiale.
- Bundlaget skal være fast og stabilt.

Opbyg bundsikring

Læg stabilgrus og komprimer grundigt. Lagtykkelse efter komprimering: 10–15 cm.

Afretningslag

Læg 3–5 cm afretningssand og afret. Undgå at træde i sandet efterfølgende.

Læg fliserne

- Start langs en lige kant.
- Læg fliserne i mønster og justér med gummihammer.
- Kontrollér løbende planhed.

Fugning og afslutning

Fej fugesand ned i fugerne, vibrér let og fyld efter. Efterfyld fugesand efter behov.

Scan QR-koden for at se komplette belægningspakker og inspiration.